



Causales de Corrosión en Soportes de Tuberías

- Celda de corrosión Galvánica entre soporte "U" y superficie superior de Tubo.
- Celda de Corrosión Galvánica entre superficie inferior de Tubo y Base soporte.
- Deterioro de pintura del tubo, en la zona de contacto "U"- Tubo.
- Aireación diferencial entre soporte "U" y hemisferio superior de Tubo.
- Aireación diferencial entre base soporte de "U" y hemisferio inferior de Tubo.

Funcionalidad del Soporte UR200

- Anula la existencia de Pares Galvánicos.
- Anula la facilitación de empozamientos.
- Anula la generación de Hendiduras.
- Protege la película de pintura del tubo.



Soporte Convencional




Condición Original



Condición Final
510 hr de Exposición

Cámara de Niebla Salina ASTM B117 Evaluación de Desempeño

Soporte UR200



Condición Original



Condición Final
510 hr de Exposición